


RYOBI™

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE RY40703


⚠️ ADVERTENCIA: Esta guía de referencia rápida no es un sustituto para leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

MONTAJE INICIAL


- 1** Instale el mango (vea la página 7).




- 2** Instale las ruedas (vea la página 7).




- 3** Instalación de las púas interiores (vea la página 7).




- 4** Instalación de las púas exteriores (vea la página 7).



- 5** Instalación del conjunto de la estaca de arrastre (vea la página 7).




- 6** Cómo cambiar las posiciones de las ruedas (vea la página 8).



ARRANQUE DE LA UNIDAD

- 1** Alinee las costillas realizadas del paquete de baterías con las ranuras del puerto de la batería e instale el paquete de baterías en la cultivadora (vea la página 8).



- 2** Oprima y no suelte el botón de arranque. Tire de el gancho hacia el mango y libere el botón de arranque cuando el la cultivadora arranque (vea la página 8).



Aproveche al máximo su compra! Dirijase a www.ryobitools.com y registre en línea su nueva herramienta. En caso de tener dudas sobre el funcionamiento o mantenimiento de su producto llame al, 1-800-525-2579.