



RY408015

ADDENDUM ADDENDA / APÉNDICE

⚠ DANGER:

Improper installation of the power cable harness will cause the machine to malfunction. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

⚠ WARNING:

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.

IMPORTANT!

CONNECTING THE POWER CABLE HARNESS

See Figure 1.

Use a flashlight or other light source as necessary to clearly see the markings on the power cables. Incorrectly connecting the cables will result in machine malfunction.

- Remove the battery.
- Locate and align the arrows on each end of the power cables.
- Once the arrows are aligned, slide the tab into the notch to connect the power cables.
- Tighten to secure.

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.


P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622 • 1-800-525-2579

www.ryobitools.com

999000371

11-27-23 (REV:01)

Fig. 1



A - Arrows (flèches, flechas)

B - Tab (languette, lengüeta)

C - Notch (encoche, muesca)

D - Tighten to secure (serrer fermement, ajustara para asegurar)

⚠ DANGER :

Improper installation of the power cable harness will cause the the machine to malfunction. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

⚠ AVERTISSEMENT :

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.

IMPORTANT!

**CONNEXION DU FAISCEAU DE CABLES
D'ALIMENTATION**

Voir la figure 1.

Utiliser une lampe de poche ou une autre source de lumière au besoin pour voir nettement les marques sur les câbles d'alimentation. Une mauvaise connexion des câbles entraînera un mauvais fonctionnement de l'appareil.

- Retirer la pile.
- Repérer les flèches et les aligner sur chaque extrémité des câbles d'alimentation.
- Une fois les flèches alignées, glisser la languette sur l'encoche pour connecter les câbles d'alimentation.
- Serrer fermement.

⚠ PELIGRO:

Improper installation of the power cable harness will cause the the machine to malfunction. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

⚠ ADVERTENCIA:

This insert sheet is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.

IMPORTANTE!

CONEXIÓN DEL MAZO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN

Vea la figura 1.

Utilice una linterna u otra fuente de luz según sea necesario para ver claramente las marcas en los cables de alimentación. La conexión incorrecta de los cables provocará un mal funcionamiento de la máquina.

- Retire la batería.
- Ubique y alinee las flechas en cada extremo de los cables de alimentación.
- Una vez que las flechas estén alineadas, deslice la lengüeta en la muesca para conectar los cables de alimentación.
- Realice los ajustes necesarios.